

## Printerrol vervangen

Om de printerrol van de bonnenprinter te kunnen vervangen opent U de bovenkant van de bonnenprinter door middel van het klepje rechts bovenop de printer omhoog te duwen:



Plaats vervolgens een nieuwe rol in de printer, let erop dat het papier van de onderkant van de rol moet afkomen :



Sluit vervolgens de bovenklep en er kan weer geprint worden:

